



RobZone[®]

DUORO[®] X CLEAN

Vítejte v mobilní aplikaci Robzone.

Zaregistrujte se, spárujte svůj robotický vysavač Duoro X CLEAN s aplikací a pohodlně ovládejte odkudkoliv.

Pro ovládání robotického vysavače aplikací musí být robot vždy plně nabitý a v režimu „připraven“.



RoboZone[®]

DUORO[®] X CLEAN

mobilní aplikace

část 1: **PROPOJENÍ**



Robot nenalezen
Přidejte robota

Pokud používáte aplikaci
poprvé. Nejprve, se
registrujte.



Pokud jste do aplikace již
přihlášen přidejte svého
robota pro spárování.



Robot



E-shop



O mě



Evropa

RobZone

Vyplňte své přihlašovací jméno a heslo a přihlaste se ke svému účtu.



Registrovat

Zapomenuté heslo

Pokud používáte aplikaci poprvé, vytvořte si svůj účet.

Přihlásit

Pokud jste zapomněli své přihlašovací údaje, nevádí, zašleme Vám je na Váš email.

Založte si svůj účet
a registrujte se.



Vítejte

Email



Heslo



Potvrďte heslo



Registrovat

[Přihlaste se, pokud máte účet](#)



Robot nenalezen
Přidejte robota



Po přihlášení do aplikace
přidejte svého robota
pro spárování.



Robot



E-shop



O mě



Zvolte typ

Modely:



DUORO XCLEAN

Zvolte typ vašeho
robotického vysavače.

Zobrazit všechna data



Spárovat (DUORO XCLEAN)

Aktivujte WiFi robota pro spárování s aplikací.



1. Aktivujte robota do stavu Připraven.
2. Stiskněte tlačítko HOME, na dotykovém displeji robota a držte 3 vteřiny, dokud se nezobrazí na displeji "SUCC" a následně "CONN".
3. Poté pokračujte v aplikaci tlačítkem "Spárovat"

Spárovat



Nastavte WiFi



Nastavte jméno a heslo domácí WiFi,
kterou chcete spárovat s robotem.



Vaše WiFi



Heslo



Nastavte jméno a heslo domácí WiFi (2,4 GHz), kterou chcete spárovat s robotem.

1. Vyberte Wifi ke které se chcete připojit.
2. Zadejte heslo
3. Stiskněte „Další“ a počkejte na spojení vysavače se serverem.

Další

Vyplňte přihlašovací
heslo ke zvolené WIFI

Zvolte typ domácí WIFI,
na které bude robotický
vysavač pracovat.

Pokračujte tlačítkem
„Další“ a vyčkejte na spojení
vysavače se serverem.

1. V nastavení vašeho telefonu zvolte Nastavení WIFI » vyberte WIFI s názvem „RobzoneRobot“. Vyčkejte na úspěšné připojení telefonu k této WIFI.

2. Poté se vraťte zpět do aplikace.

Pokud se operace nezdaří celý postup opakujte.

← Připojit robota (DUORO XCLEAN)



- 1 Přejděte do nastavení svého telefonu [Nastavení] - [WiFi].
- 2 Na tel. zvolte WiFi [RobzoneRobot_] a připojte se k ní
- 3 Navraťte se zpět do aplikace

! Tel. vás může upozornit, že WiFi nemá přístup k internetu, ověřte zda je připojen k WiFi RobzoneRobot.



Ovládání robota

 90%

DUORO XCLEAN



• Připraven

Vítejte v mobilní aplikaci
pro ovládání vašeho
robotického vysavače.



Úklid

Nabít

Ovládání


Časovač

Info



RoboZone[®]

mobilní aplikace
část 2: **OVLÁDÁNÍ**



Robota si můžete libovolně pojmenovat.

Aktuální stav robota.

Rychlý start v automatickém programu.

Pro podrobné ovládání robotického vysavače klikněte na obrázek robota.

Povel k nabíjení, robot automaticky vyhledá nabíjecí základnu a zahájí nabíjení.

Váš uživatelský účet.



Ovládání robota

 90%

DUORO XCLEAN



• Připraven

Směrová tlačítka, podle kterých můžete robota libovolně přesouvat po místnosti.



Volba typu úklidu.

Úklid

Nabít

Ovládání

Časovač

Info

90%

DUORO XCLEAN



• Připraven



Úklid

Nabít


Ovládání

Časovač

Info

Přehled všech informací
o vašem robotovi.

Naplánujte si úklid
až na týden dopředu.



Vymazání nastavených úklidů.

Zvolte si čas úklidu pro jednotlivé dny v týdnu. V nastavený čas robot automaticky zahájí úklid.

Potvrzení nastavení plánovaných úklidů.

Robota si můžete libovolně pojmenovat.

Zapnutí/vypnutí zvukových hlášení.

Pokud během úklidu nastal problém, robot chybu uloží do seznamu, který může posloužit technikům v případě reklamace.

